

## myGEKKO Update Quickanleitung

### Hinweis

Diese Anleitung gilt für Softwareversionen ab V6000. Für die Aktualisierung älterer Softwareversionen finden Sie Anleitungen in unserem Wiki: [myGEKKO Wiki – Updateanleitung](#) oder scannen Sie den QR-Code



Bei dieser Updatemethode werden die Daten im myGEKKO OS automatisch in die neue Version übernommen.

Laden Sie die Updatedatei von "[Software Updates & Downloads](#)" auf my-gekk.com herunter.

- Falls Sie am Gebäuderegler direkt updaten, laden Sie die Datei auf ein USB-Speichergerät und schließen dieses an den Gebäuderegler an.
- Falls Sie über die myGEKKO App / Viewer / Live Viewer updaten, laden Sie die Datei auf das Gerät mit dem jeweiligen Zugriff.

1. Im myGEKKO OS als **Konfigurator anmelden**
2. Die **Einstellungen** (Zahnrad > "Einstellungen") öffnen
3. Den **4. Tab unten** (Schraubenschlüssel) auswählen
4. Das Menü **"Update"** öffnen

ab V5000



ab V6000



5. Auf die Schaltfläche **"Update"** klicken. Dadurch öffnet sich das Update-Fenster.
6. Wählen Sie **"Speichermedium"** falls Sie **direkt am Gebäuderegler** updaten. Wählen Sie dann das Speichermedium mit dem Update darauf aus.

Wählen Sie **"Hochladen"** falls Sie **über die myGEKKO App /Viewer /Live Viewer** updaten. Laden Sie die heruntergeladene Datei hier hoch.

7. Zum Starten des Update-Prozesses auf den Button **"Update starten"** antippen und dies anschließend bestätigen. Der Update-Prozess wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Folgend auf das Update wird der Gebäuderegler neugestartet.

**Ihr myGEKKO Gebäuderegler ist nun auf aktuellstem Stand!**