

myGEKKO Update manuale rapido

Nota

Queste istruzioni si applicano per le versioni software a partire dalla V6000. Per l'aggiornamento dalle versioni precedenti del software, Lei trova le istruzioni sul nostro Wiki: [myGEKKO Wiki – manuale Update](#) o scansionare il codice QR



Con questo metodo di aggiornamento, i dati del myGEKKO OS vengono trasferiti automaticamente sulla nuova versione.

Scaricare il file di aggiornamento da "[Software Updates & Downloads](#)" su my-gekk.com.

- Se l'aggiornamento avviene direttamente sul controllore dell'edificio, scarica il file su un dispositivo di memoria USB e collegalo al controllore dell'edificio.
- Se l'aggiornamento viene effettuato tramite il myGEKKO App / Viewer / Live Viewer, scarica il file sul dispositivo con il relativo accesso.

Attenzione! Prima di installare l'aggiornamento, è necessario creare un backup dei dati.

1. **Accedere** nel sistema operativo myGEKKO **come configuratore**.
2. Aprire le **impostazioni** (ruota dentata > "Impostazioni").
3. Selezionare **la quarta scheda** in basso (chiave).
4. Aprire il menu **"Aggiornamento"**.

da V5000



da V6000



5. Fare clic sul pulsante **"Aggiorna"**. Così si apre la finestra di aggiornamento.
6. Selezionare **"Supporto di memoria"** se l'aggiornamento avviene **direttamente sul controllore dell'edificio**. Selezionare il supporto di memoria con l'aggiornamento.

Selezionare **"Caricare"** se l'aggiornamento avviene **tramite il myGEKKO App /Viewer / Live Viewer**. Caricare il file scaricato qui.

7. Per avviare il processo di aggiornamento, toccare il pulsante **"Avvia aggiornamento"** e confermare. Il processo di aggiornamento richiederà del tempo. Dopo l'aggiornamento, il controllore dell'edificio verrà riavviato.

Il tuo controllore myGEKKO è ora aggiornato!